

The professional screwdriver  
for use in fastening.



## Elektrikli Clutch Control kömürsüz tornavidalar



### PUSH START



### LEVER START



#### Standart Adaptör

- Devir Hız Ayarı
- Torkunda siktım çıkış sinyali



#### Akıllı Adaptör

- BS Serisi AM - 30  
(LEVER START)
- Asa Serisi AM - 85  
(PUSH START)

- Slow Start hız ayar
- Slow Start hız-zaman ayar
- Sıkma adeti sayma
- Sıkma adeti programlama
- Torkunda siktım çıkış sinyali (poko yoko)
- Sıkma zaman süre ile yalama yada diş kaptım hata sinyali ( Ng - Ok )
- PLC haberleşme

### LEVER START

MODEL	TORK	DEVİR	UÇ ÖLÇÜSÜ	EBAT mm	AĞIRLIK	ADAPTÖRÜ
ASA - 4000	0,05 - 0,5 Nm	700 - 1.000 rpm	1/4"	208 x 32	0,38 kg	APS - 351B
ASA - 4500	0,15 - 1,0 Nm	700 - 1.000 rpm	1/4"	208 x 32	0,38 kg	APS - 351B
BS - 4000	0,15 - 1,2 Nm	700 - 1.000 rpm	1/4"	227 x 33	0,41 kg	APS - 301A
BS - 4000F	0,15 - 1,2 Nm	1.400 - 2.000 rpm	1/4"	227 x 33	0,41 kg	APS - 301A
BS - 6500	0,140 - 2,0 Nm	700 - 1.000 rpm	1/4"	227 x 33	0,41 kg	APS - 301A

### PUSH START

MODEL	TORK	DEVİR	UÇ ÖLÇÜSÜ	EBAT mm	AĞIRLIK	ADAPTÖRÜ
ASA - 6000PS	0,15 - 1,2 Nm	600 - 1.000 rpm	1/4"	237 x 33	0,49 kg	APM - 301C
ASA - 6500PS	0,4 - 2,0 Nm	550 - 850 rpm	1/4"	237 x 33	0,49 kg	APM - 301C
ASA - 6800PS	0,5 - 2,5 Nm	450 - 700 rpm	1/4"	237 x 33	0,49 kg	APM - 301C

